

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

C100 rágcsálóriasztó, a C100

modell az egyik legerősebb ultrahangos sárkányriasztó. Nagyon széles, magas frekvenciájú és mindenirányú tartományának köszönhetően hatékonyan lehetővé teszi a kártevők elleni küzdelmet, mint például az egerek, patkányok, nyest.

Az ultrahanghullámok hatással vannak a kártevők ideg- és hallórendszerére. Emiatt a rágcsálók kényelmetlenül érzik magukat azon a területen, ahol a riasztó működik.

Működés

Válasszon megfelelő helyet a repeller felszereléséhez – vegye figyelembe a felületi és teljesítmény-lehetőségeket. Ne helyezze a riasztót bútorok, függönyök, szekrények vagy más elektromos készülékek mögé, mert ez korlátozhatja a működését és felmelegedést vagy akár tüzet is okozhat. Az Ultrasonic Dragon repeller gyorsan és egyszerűen rögzíthető fém elemekre a beépített mágneses tartó segítségével.

1. Csatlakoztassa a repellert a 230 V-os hálózathoz a mellékelt tápegység segítségével. A készülék azonnal megkezdzi az ultrahang kibocsátását. Az emberek is hallják a hangtartomány egy részét.
2. A repeller hangszóró erős hanghullámokat hoz létre 10 kHz - 75 kHz tartományban 3. A repeller hatékonysága néhány hét után észrevehető.
4. A legmakacsabb kártevők 6 hét után hagyják el a területet.
5. A készülék egész évben, éjjel-nappal működjön. Az energiafogyasztás minimális.
6. A repeller beépített mágnessel rendelkezik, és könnyen rögzíthető fém felületekre.
7. Emellett a készülékhez tartozik egy speciális mágneses akasztó is, amely bármilyen felületre csavarozható, majd mágnes segítségével rögzíthető.

Biztonsági óvintézkedések

1. Csak a mellékelt hálózati adapterrel használja. 2. A készülék nem zavarja a televíziók és rádiók, az elektronikus riasztók, valamint a füst- és tűzérzékelők működését.
3. Ne nyissa fel a riasztó fedelét. Ne nyomja meg az ujjával a hangszórókat.
4. Ne használja a készüléket rendkívül alacsony vagy magas hőmérsékleten, poros vagy nagyon párás környezetben.
5. A készülék beltéren és kültéren is működhet – de esőtől óvni kell. A készülék tápegysége nem vízálló. A készülék képes lombkorona, párkány alatt és más esőnek nem kitett helyeken is működni. A készülék hangszórója 100%-ban vízálló.
6. Ne szereljen fel sérült riasztót, pl. kopott kábellel, repedt burkolattal stb. - áramütést, tüzet okozhat. Ne szereljen be sérült kábeleket.

Problémák

A repellerrel kapcsolatos problémák esetén - ellenőrizze a tápegységet.

FIGYELEM Abban az esetben, ha bármilyen bizonytalanság és probléma merül fel a működés során, és amelyek nem szerepelnek ebben a kézikönyvben, forduljon a szállítóhoz a lehetséges megoldásokért.

Tájékoztatás a felhasználók számára az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról

A termékeken és a dokumentáción található szimbólum azt jelzi, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ha meg akar szabadulni a készüléktől, megsemmisíteni, vagy az alkatrészeket újrahasznosítani/visszanyerni, akkor azt egy erre szakosodott gyűjtőhelyen kell leadni. Kérjük, forduljon a helyi hatósághoz a legközelebbi gyűjtőhelyre vonatkozó részletes információkért. A nem megfelelő hulladékkezelésért a vonatkozó helyi előírásokban meghatározott szankciók vonatkoznak.

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kell ártalmatlanítani, forduljon a legközelebbi értékesítési ponthoz vagy beszállítóhoz (az Európai Unióban működő üzleti felhasználók számára).

