

## HU FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

### Vakondriasztó M8

M8 - egy kétfunkciós rágcsálóriasztó, amely innovatív rezgés- és hangkeltéssel, valamint robusztus, vízálló kialakítással rendelkezik. Nagyon könnyű és gyors beszerelés, egyszerű akkumulátorcsere, valamint karbantartásmentes és 100%-os időjárásállóság jellemzi. VAKONYOK, PORCÁK, CSÚK, KÍGYÓK, MEZŐIEGÉREK

#### A Repellent

M8 működése több hónapig folyamatosan működőn. Fő célja olyan életközvetlen körülmények megteremtése, hogy a vakond csendesebb helyre költözzön. A ciklikus rezgések és az általuk kibocsátott hang állandóan fenyegetettnek érzi a vakondot. Állandó stresszben és a legmagasabb szintű éberségben él. Végül úgy dönt, hogy helyet változtat. A legtöbb földalatti rágcsáló rosszul lát, de a természet nagyon erős hallást és érzékenységet fejlesztett ki a talajrezgésekre. Az M8 kihasználja ezt a megnövekedett érzéket azáltal, hogy rövid, átható rezgéseket és hangokat generál a 300 kHz-1000 kHz tartományban.

A frekvencia változtatása egy korszerű processzorral történik, amely úgy vezérli a készüléket, hogy a vakond vagy pocok ne tudjon hozzászokni, és folyamatosan irritálja ezen impulzusok új kombinációját.

A készülék 20-40 másodpercenként véletlenszerű sorrendben ad ki egy impulzust és egy hangot. A sorrendet nem lehet megjósolni, ezért nem lehet megszokni ezeket a kibocsátásokat.

A riasztónak van egy második ultrahangos generátora is – ez az adó hangjaival pártázza a föld feletti környezetet. Ez a generátor független szabályozóval és független tápegységgel rendelkezik.

Ki lehet kapcsolni.

#### Használati utasítás (alsó generátor)

1. Csavarja le a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Helyezzen be 4 db R20-as elemet a burkolaton lévő „+” és „-” jelzések szerint. Miután az elemek a helyükön vannak, helyezze be a patronát a testbe, és csavarja rá a házfedelét, hogy biztosítsa a 100%-os vízállóságot.

#### Használati utasítás (felső generátor)

1. Csavarja le az elemtartó fedelét, és helyezzen be 4 x AA elemet.
2. Csatlakoztassa az elemeket, és kapcsolja be a riasztót.

-A vakondriasztót függőlegesen helyezze a talajba úgy, hogy a fém rész 15 cm-rel a felszín alatt legyen. Szükség esetén a repeller mélyebbre is beágyazható. A készüléknek egész évben, éjjel-nappal működenie kell.

-A készülék nem zavarja a televíziók és rádiók, az elektronikus riasztók, valamint a füst- és tűzérzékelők működését. Üzemi területe körülbelül 1500 m<sup>2</sup>.

#### Műszaki adatok:

- Méretek: 50cmX8cmX14cm
- Súly: 750 g
- Tápellátás: 4x R20 elem és 4x AA elem
- Működési terület: 1500 m<sup>2</sup>
- Gyakoriság: 400Hz-24000Hz

#### Biztonsági óvintézkedések

FIGYELEM: Ha olyan bizonytalanság és probléma merül fel, amely működésközben előfordulhat, és amelyek nem szerepelnek ebben a kézikönyvben, forduljon a szállítóhoz a lehetséges megoldásokkal kapcsolatos információkért.

Tájékoztatás a felhasználók számára az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával kapcsolatban. A termékeken és a dokumentáción található szimbólum azt jelzi, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ha a készüléket meg akarja szabadítani, megsemmisíteni vagy újrahasznosítani, alkatrészeit visszaszerezni, akkor azt erre szakosodott gyűjtő helyen kell leadni. A legközelebbi gyűjtő hely részleteiért forduljon a helyi hatósághoz. A nem megfelelő hulladékkezelésért a vonatkozó helyi előírásokban meghatározott szankciók vonatkoznak. Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kell ártalmatlanítani, forduljon a legközelebbi értékesítési ponthoz vagy beszállítóhoz (az Európai Unióban működő üzleti felhasználók számára).

---

