

CZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Rágcsálóriasztó A150

Az A150 autóriasztó hatékonyan taszítja az egereket, patkányokat, nyesteket és más rágcsálókat. A készüléket autó akkumulátora táplálja. A riasztó hatásos és környezetbarát. Az idegrendszerre és a hallásra ható hanghullámok és LED-villanások segítségével taszítja el a kártevőket. Motortéren belüli használatra.

Művelet

Válasszon megfelelő helyet a repeller felszereléséhez – vegye figyelembe a felületi és teljesítmény-lehetőségeket. A készülék két kábellel van felszerelve - piros és kék.

1. Csatlakoztassa a piros kábelt (+) az autó akkumulátorának pozitív pólusához, a kék kábelt (-) pedig a negatív pólushoz.

A készülék azonnal megkezdja az ultrahang kibocsátását. Az emberek is hallják a hangtartomány egy részét.

2. A repeller hangszóró erős hanghullámokat bocsát ki a 10 kHz - 75 kHz tartományban
3. A villogó LED-ek két másodperces időközönként felvillannak.
4. A riasztó hatékonysága néhány hét után észrevehető.
5. A legmakacsabb kártevők 6 hét után hagyják el a területet.
6. A készülék egész évben, éjjel-nappal működjön. Az energiafogyasztás minimális, akár 20 mA
7. A repeller két hevederrel van rögzítve

Biztonsági óvintézkedések

1. Csak a mellékelt hálózati adapterrel használja
2. A készülék nem zavarja a televíziók és rádiók, az elektronikus riasztók és érzékelők működését füst és tűz.
3. Ne nyissa fel a riasztó fedelét. Ne nyomja meg az ujjával a hangszórókat.
4. Ne használja a készüléket rendkívül alacsony vagy magas hőmérsékleten, poros vagy nagyon párás környezetben. környezet.
5. A készülék beltéren és kültéren is működhet – de esőtől óvni kell. A készülék tápegysége nem vízálló. A készülék képes lombkorona, párkány alatt és más esőnek nem kitett helyeken is működni.
6. Ne szereljen be sérült riasztót, pl. kopott kábellel, repedt burkolattal stb. - lehet Ez áramütést vagy tüzet okozhat. Ne szereljen be sérült kábeleket.
7. Ha kétségei vannak, célszerű a csatlakoztatást szakképzett autóvillamosági szerelővel végeztetni.

Problémák

Ha problémák vannak a készülékkel, ellenőrizze az áramellátást, majd a biztosítékot.

FIGYELEM Abban az esetben, ha a működés során felmerülő kétértelműség vagy probléma merül fel, és amelyek nem szerepelnek ebben a kézikönyvben, kézikönyvet, forduljon a szállítóhoz a lehetséges megoldásokkal kapcsolatos információkért.

Tájékoztatás a felhasználók számára az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról

A termékeken és a dokumentáción található szimbólum azt jelzi, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ha meg akar szabadulni a készüléktől, megsemmisíteni, vagy az alkatrészeket újrahasznosítani/visszanyerni, akkor azt egy erre szakosodott gyűjtőhelyen kell leadni. Részletesen

A legközelebbi gyűjtőhelyről a helyi hatóságtól kaphat tájékoztatást. A hulladék nem megfelelő ártalmatlanításának feltétele a vonatkozó helyi előírásokban meghatározott szankciókat.

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kell ártalmatlanítani, forduljon a legközelebbi értékesítési ponthoz vagy beszállítóhoz (az Európai Unióban működő üzleti felhasználók számára).



Zöldfarkú makréla